



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Removedor de masilla de látex CAULK-BE-GONE® de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Removedor de masilla de látex CAULK-BE-GONE® de DAP® está especialmente formulado para suavizar la mayoría de los tipos de masillas y selladores para retirarlos de forma rápida y fácil. La fórmula de acción rápida trabaja en solo dos horas. CAULK-BE-GONE® es un gel verde fácil de usar que permanece donde se aplica y tiene un aroma fresco.



EMPAQUE	COLOR	UPC
5.5 fl oz (162 mL)	Gel verde	7079818025

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Suaviza la masilla para removerla fácilmente
- Retira la mayoría de los tipos de masillas y selladores
- Fórmula en gel de rápida acción
- Aroma fresco
- Fácil de limpiar con agua

### PARA MEJORES RESULTADOS

- El producto no es efectivo en silicona, poliuretano ni para otras masillas/selladores que no sean a base de látex.
- Para evitar daños al sustrato, revise la compatibilidad antes de usar, probando en un área pequeña, poco visible.
- No utilice en porcelana restaurada, plásticos suaves, vinilo, recintos de bañeras de plástico/duchas ABS. Algunas superficies de fibra de vidrio, otros plásticos o superficies restauradas podrían afectarse.
- Si es posible, use cinta adhesiva de papel para cubrir el área adyacente a la masilla vieja que vaya a retirar.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Si el removedor de masilla entra en contacto con el papel tapiz o las superficies pintadas/revestidas, limpie de inmediato debido a que las suavizará.
- Los cordones de masilla más gruesos y las masillas pintadas podrían tomar más tiempo para suavizarse o requerir múltiples aplicaciones.
- El producto se limpia con agua y jabón.

## APLICACIÓN

### Aplicación del producto

1. Retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
2. Aplique el mismo tamaño de cordón del Removedor CAULK-BE-GONE® sobre el cordón viejo de masilla/sellador, teniendo cuidado de que no se prolongue más allá del área de la masilla/sellador que va a retirar.
3. Deje que el Removedor CAULK-BE-GONE® permanezca hasta que la masilla vieja se torne suave (por lo menos 2 horas, pero no más de 6 horas por aplicación). Es posible que necesite repetidas aplicaciones para cordones más gruesos de masilla.
4. Retire la masilla suavizada con un raspador plástico o un implemento para retirar masilla.
5. Retire cualquier película restante de sellador con un raspador de plástico o una almohadilla abrasiva de plástico suave.
6. Limpie muy bien el área con agua y jabón. Use alcohol de frotar para retirar cualquier residuo antes de aplicar masilla/sellador nuevo. El área debe estar seca antes de aplicar la nueva masilla/sellador.
7. Cumpla con las instrucciones del fabricante de la masilla/sellador para la aplicación de estos.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia:	Gel verde liso
Volátil:	Agua y solvente
Porcentaje de sólidos por peso:	2.5%
Olor:	Aroma fresco a limpio
Rango de temperatura de la aplicación:	40-80°F (4-27°C)
Limpieza:	Agua
Punto de ignición:	>212° F (>100° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM):	Resiste 5 ciclos
Vida útil:	12 meses, sin abrir



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El producto se puede limpiar de las superficies, manos e implementos con agua y jabón. Vuelva a sellar el tubo con la tapa y almacene en un lugar fresco y seco para uso futuro.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

## GARANTÍA

**GARANTÍA LIMITADA:** Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 1- 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**